
OHJEET

NÄKÖSYVYYDEN MITTAAMINEN

Suorita mittaus kerran viikossa avovesikauden aikana. Mittauspaikan tulee olla aina sama. Näin varmistetaan tulosten vertailukelpoisuus. Ihanteellista olisi, jos mittauksen suorittaisi aina sama henkilö, mutta myös joku toinen opastettu mittaaja voi suorittaa mittauksen.

Mittauksen suorittaminen:

1. Mittaa näkösyvyys mieluiten päivänvalossa. Siirry veneellä sellaiselle paikalle, jossa mittalevy ei kosketa pohjaa sen kadotessa näkyvistä
2. Käännä vene aurinkoon nähden siten, että veneen vierelle muodostuu varjo.
3. Laske näkösyvyyslevy veneen varjopuolella niin syväälle veteen, että se juuri ja juuri katoaa näkyvistä. Nosta tämän jälkeen levyä niin, että se tulee uudestaan näkyviin. Toista tämä muutaman kerran. Levyn näkyvistä katoamisen ja uudelleen näkyviin tulemisen rajakohta on näkösyvyys. Mittaa näkösyvyysarvo mittanarusta veden pinnan tasolta.
4. Mittaa ja merkitse muistiin näkösyvyyslukema metrien ja senttimetrien tarkkuudella (esim. 1m 27cm).
5. Täytä tiedot seurantakansion lomakkeeseen: Päivämäärä, kellonaika, näkösyvyys, säätila ja mahdolliset muut havainnot (levätilanne, veden lämpötila jne).

Tulosten ilmoittaminen:

SATAVESI-ohjelma kerää tiedot vesistöseurannan aloittaneilta henkilöiltä. Näkösyvyystulokset toimitetaan vuosittain vuoden vaihteessa yhdessä muiden seurantatulosten kanssa kansiossa olevassa / teille toimitettavassa palautuskuoressa. (Ilmoitathan samalla mahdollisesti muuttuneet osoitetiedot!)

Mikäli tietojen keräämiseen tulee muutoksia, teille ilmoitetaan niistä henkilökohtaisesti.

Tulokset kootaan raporttiin, joka toimitetaan kaikille seurantaa toteuttaville.